

Технический райдер Эдуарда Измestьева.

Звукорежиссёр: Александр Сергеевич Ярославцев
+7 903 256-80-43

Администратор: Владимир Владимирович Рахматов
+7 903 568-49-85

Данный список оборудования предоставляется принимающей стороной!

На площадке на саунд чеке обязательно присутствие тех персонала и светохудожника!

1. Звукоусиление.

Зависит от вместительности и конфигурации зала, но не менее 7 кВт. Профессиональный аппарат райдерных фирм и марок. Если ширина сцены 10 и более метров необходимо наличие infill. Предпочтение линейным массивам.

2. Мониторы.

Если ширина сцены 10 или более метров центральная линия должна состоять из 4 мониторов, если менее достаточно 2. У гитариста и клавишника по одному монитору. Барабанщик работает в наушниках. Все мониторы должны быть одинаковых фирм и марок. Предпочтение ViAmp.

3. Барабаны.

Yamaha Stage Custom или классом не ниже.

Тома 10», 12» Floor: 14»

Тарелки Paistic 2002 или классом не ниже

Splash: 8», 10». Crash: 16», 18». Ride: 20». China: 16»-18(одна)

Количество стоек по количеству тарелок.

Педаль комплектная или совместимая.

Устойчивый стул с рабочими регулировками, наличие нескользящего коврика для установки.

4. Гитары.

Гитарный комбик Fender Acoustasonic (De Luxe) или классом не ниже. 4 моно кабеля джек-джек (10, 5, 2, 1 метр)

5. Клавишные.

Roland RD700, Yamaha Motiff, Nord Stage. Клавишный инструмент от 61 клавиш, полновзвешенная клавиатура приветствуется. Педаль сустейна.

6. Дополнительно. Устойчивый поппитр для планшета. 4 diBoxes (два для клавишных, два для гитар) 3 микрофонных стойки. (одна под радиомикрофон и две для backvocals. Два микрофона Shure SM58, одна русская клавишная стойка, две стойки под гитары (одна под акустическую), 220в возле каждого музыканта не менее двух точек, пульт для барабанщика от 4 каналов (Yamaha MG или подобные) Подиум под барабанную установку 3x3x0,4. Комплект необходимой коммутации (XLR, Jack-Jack...)

7.Привозим с собой!

Основной микшер Behringer X32 RACK,микрофон артиста, ноутбук,iPad.Гитары.

INPUT LIST

1 канал X32RACK	Kick	Shure Beta 52(91)
2 канал X32RACK	Snare	Shure SM 57
3 канал X32RACK	Hi Hat	Shure SM 81
4 канал X32RACK	Tom 10»	Sennh 904
5 канал X32RACK	Tom 12»	Sennh 904
6 канал X32RACK	Fl Tom 14»	Sennh 904
7 канал X32RACK	Over L	Shure SM 81
8 канал X32RACK	Over R	Shure SM 81
9 канал X32RACK	Гитара(акустика)	DI BOX
10 канал X32RACK	Гитара(электро)	DI BOX
11 канал X32RACK	Key L	DI BOX
12 канал X32RACK	Key R	DI BOX
13 канал X32RACK	Lider voc	
14 канал X32RACK	Back voc Key	Shure Sm58
15 канал X32RACK	Back voc Guit	Shure Sm58
16 канал X32RACK		

AUX

1 линия IN AIR MONITOR
2 линия монитор артиста
3 линия монитор гитариста
4 линия монитор клавишника
5 линия монитор барабанщика
6 линия in Fill